

取り扱い説明書
X-4 97-03(国内仕様) / CB1300SF 98-02
スイッチ ASSY **品番 1381311**

この度は当製品をお買い上げいただきありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読して下さい。


！ 注意

1. 取り付けはプロのメカニックもしくは、認定工場で行って下さい。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体が冷えている状態で作業を行って下さい。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
4. ボルトの脱着や破損による事故の恐れがありますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けて下さい。(車種専用サービスマニュアル参照)
5. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
6. 取り付け後各部の干渉等の問題が無いことを確認して下さい。
7. 装着後50 km走行をしたら必ずボルトの増し締めを行って下さい。
8. 定期点検は必ず行って下さい。


CB1300SFとX-4では装着の仕方が若干異なります。(X-4のみに使用する線があります) 説明書をよく読んで作業を進めて下さい。
STD車両の、構造の関係により、メーター照明が消失します。又、スイッチをPOS及びONにした状態でハザードをONにするとフロントウインカーのみウインカーポジションが点灯したままハザードの状態(明暗で点滅します)になります。

取り付け手順

1. サービスマニュアルにしたがって、スタンダードの右ハンドルスイッチ、ガソリンタンク、シート、テールカウルを取り外します。
2. OWスイッチの2 P・9 PカプラーをそれぞれSTDのスイッチが接続していた赤の2 P・9 Pカプラーに接続します。




3. OWスイッチの6 PカプラーをSTDの左ハンドルスイッチとメインハーネスが接続している黒の6 Pカプラーに割り込ませます。(CB1300SF 01-02 モデルは赤の6 Pカプラーへ)



4. OWスイッチの黒の長く伸びている配線をメインハーネスに沿わせてテール部分まで通します。
5. **CB 1300 SFに装着する場合**

OWスイッチのテールの配線のメスの平端子のビニールカバーをずらし、メインハーネスのテールランプに接続している3 Pカプラーの黒/茶線の端子を抜いて差し替えます。(OWスイッチの2 Pカプラーの線は使用しません。抜き取ったSTDの端子はビニールテープ等で確実に絶縁しておいて下さい)



6. X-4に装着する場合


STDのテールランプに接続している黒/茶線を抜き、KITのメス平端子を差し込み、STDのナンバー灯の2PカプラーにKITの2Pカプラーを割り込ませます。(抜き取ったSTDの端子はビニールテープなどで確実に絶縁しておいて下さい)




7. バッテリーのマイナス端子をバッテリーに接続し、スイッチの作動確認をして外装パーツを装着します。

1. スロットル装着時の注意事項

CB1300SF/X-4にスロットルKITを装着する場合、スロットルインナーパイプのワイヤー取り付け穴の、両端の穴にワイヤーを取り付け(左写真)、戻し側ワイヤーはキャブレター側のナットを2ヶともワイヤーホルダーの下側(右写真)にして装着して下さい。



配線図



品番	構成パーツ	数量
1381311	X-4 97~'03 / CB1300SF*98~02 (国内仕様) スイッチ ASSY	1

株式会社アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤家7丁目55番地
 TEL:0561-72-7011(代) FAX:0561-72-7012
 ホムペ-ジアドレス <http://www.acv.co.jp>
 Eメールアドレス info@acv.co.jp

050515KIT01